



MONTAGEANLEITUNG

Klarsichtfolie CDB-H V2.0

Wichtig vorab: Handschuhe tragen (z. B. Nitril). Fingerfett/Schmutz auf der Klebeseite kann zu Schlieren und Haftproblemen führen.

Bei Verwendung der Klarsichtfolie CDB-H V2.0 400x400mm wird empfohlen einmalig das große Applikationsset zu bestellen.

Benötigtes Material

- Klarsichtfolie CDB-H V2.0
- Applikationsflüssigkeit (im Starterset enthalten)
- Rakel klein (im Starterset enthalten)
- Handschuhe (im Starterset enthalten)
- Fusselfreie Tücher / Mikrofasertuch

Schrittfolge

- Handschuhe anziehen.
- Scheibe gründlich reinigen und trocken nachwischen.
- Scheibe und Handschuhe vollflächig mit Applikationsflüssigkeit einsprühen.
- Trägerfolie abziehen und Klebeseite sofort komplett einsprühen.
- Folie auflegen, ausrichten und von innen nach außen anrakeln (Bahn für Bahn).
- Ränder/Ecken nacharbeiten, bis die Folie überall plan anliegt.
- Trocknen lassen: volle Haftwirkung nach ca. 6–8 Stunden.

Austausch der Folie

- Folie leicht anwärmen - Föhn oder Dampfreiniger (Bewusst hohe Klebkraft – für festen Halt)
- An der Ecke langsam lösen und abziehen – achten Sie drauf das beim Lösen der Kleber auf der Folie bleibt.
- Fläche sauber reinigen - Entfernung eventueller Kleberrückstände
- Neue Klarsichtfolie aufbringen.

Montageanleitung Schutzfolien:



Kontakt:

