



MONTAGEANLEITUNG

Schutzfolie CDB 4 / CDB 4H / CDB 7H / CDB 8

Wichtig vorab: Handschuhe tragen (z. B. Nitril). Fingerfett/Schmutz auf der Klebeseite kann zu Schlieren und Haftproblemen führen.

Bei Verwendung der Schutzfolie CDB 4 / CDB 4H / CDB 7H / CDB 8 wird empfohlen einmalig das Applikationsset zu bestellen!

Montageanleitung Schutzfolie:



WICHTIG!!

Austausch der Folie

- Folie leicht anwärmen - Föhn oder Dampfreiniger (Bewusst hohe Klebkraft – für festen Halt)
- An der Ecke langsam lösen und abziehen – achten Sie drauf das beim Lösen der Kleber auf der Folie bleibt.
- Fläche sauber reinigen - Entfernung eventueller Kleberrückstände mit CDB-Kleberestlöser.
- Neue Schutzfolie aufbringen.

Kontakt:

